

# Rider Técnico - CÓDIGO 850

Generado por KymaticTulpaCreationsMusic.com

## Canales de la Consola

Canal 1: Batería - Bombo (Shure Beta 52A)

Canal 2: Batería - Caja (Shure SM57)

Canal 3: Batería - Tom 1 (Sennheiser e604)

Canal 4: Batería - Tom 2 (Sennheiser e604)

Canal 5: Batería - Hi-Hat (Shure SM81)

Canal 6: Batería - Overhead Izquierdo (AKG C414)

Canal 7: Batería - Overhead Derecho (AKG C414)

Canal 8: Teclado 1 (Tuba y bajos + brass) - DI (Radial ProD2)

Canal 9: Teclado 2 (Efectos, ambiance + acordeones) - DI (Radial ProD2)

Canal 10: Teclado 2 - Backing Vocals (Micrófono de diadema - Shure SM35)

Canal 11: Vocalista Principal (Micrófono inalámbrico - Shure SM58 Wireless)

## Monitoreo

Batería: 1 x Monitor de piso (JBL PRX412M) con mezcla personalizada.

Teclado 1: 1 x Monitor de piso (JBL PRX412M) con mezcla personalizada.

Teclado 2: 1 x Monitor de piso (JBL PRX412M) con mezcla personalizada.

Vocalista Principal: 1 x Monitor de piso (JBL PRX412M) con mezcla personalizada.

## **Amplificadores**

Teclado 1: 1 x Amplificador de teclado (Roland KC-600).

Teclado 2: 1 x Amplificador de teclado (Roland KC-600).

## **Accesorios**

Vocalista Principal: 1 x Soporte de micrófono (Mic Stand).